Mini kamera IP302W



Instrukcja obsługi

1. Konfigurowanie zegara.

1.1. Ustawianie czasu.

Naciśnij SET aby wejść w ustawienia czasu i daty. Wyświetli się rok "2010" aby zmienić wartość naciśnij UP (góra) oraz DOWN (dół). Aby przejść do kolejnych ustawień wciśnij SET. Kolejność ustawień:



1.2. Ustawianie alarmu.

W trybie wyświetlania godziny wciśnij MODE, wyświetli się "--:--", aby zmienić wartość naciśnij UP (góra) oraz DOWN (dół). Aby przejść do kolejnych ustawień wciśnij SET. Kolejność ustawień:



Aby uruchomić alarm należy wcisnąć MODE na wyświetlaczu pojawi się "--:--", następnie przyciskiem UP uruchamiamy alarm, oraz alarm z drzemką (brak ikony dzwonka na wyświetlaczu). Schemat poniżej:

			0		
\sim	\supset	\bigcirc	\sim	\supset	\bigcirc
			0		



Alarm wyłączony

Alarm włączony

Drzemka włączona

Aby przejść do aktualnej godziny należy wcisnąć MODE.





2. Uruchamianie.

Aby uruchomić urządzenie należy przesunąć suwak znajdujący się przy porcie miniUSB w kierunku pozycji ON. Aby uruchomić moduł WIFI należy wcisnąć >|| znajdujący się nad portem microSD.



3. Instalowanie aplikacji na smartfonie.

Pobierz program P2PLiveCam z App Store dla urządzeń z system iOS oraz z Google Play Store dla urządzeń z systemem Android.

4. Ustawianie kamery z poziomu aplikacji do pracy z WIFI.

Po włączeniu kamera przez 30s będzie próbowała połączyć się z wcześniej skonfigurowaną siecią WIFI – diody migną i wyłączą się na 30s. Przy pierwszym uruchomieniu bądź przywróceniu ustawień fabrycznych (należy wcisnąć przycisk RESET przez 5s) należy poczekać 30s aż diody zaczną migać i kamera wygeneruje własną sieć WIFI o nazwie odpowiadającej unikalnemu numerowi UID naklejonemu na urządzenie. Po połączeniu smartfona z siecią WIFI generowaną przez kamerę należy uruchomić aplikację i dodać "+" nowe urządzenie.

P2PLiv	eCam	+
Snapshot	Record	Alarm



Klikamy Add new online cameras. Istnieją dwie możliwości dodania kamery. Pierwszy – skanując kod QR znajdujący się na urządzeniu – QR Scan. Drugi – przeszukując sieć LAN – Search(LAN).

Back	Camera	
Name	Cam	
UID		XXXX
Password	••••	
Scan	Search	OK

< Ca	mera	Search	49
۲	ZGC 192.16 New c	S_AAAA0_722 58.1.53:80 amera	7



〈 Back	Camera	•
Name	Cam	
UID	ZGCS_AAAA0_	7227
Password	••••	
Scan	Search	OK



Domyślne hasło do kamery to 8888.





Wybierz dodaną kamerę aby przejść do podglądu na żywo. W tym trybie wciśnięcie ikony aparatu lub kamery spowoduje nagranie lub zrobienie zdjęcia i zapisanie w pamięci wewnętrznej telefonu. Aby zapisywać na karcie pamięci należy wejść w Advance Config -> SDCard Record Config.

5. Konfiguracja.

Naciśnij i przytrzymaj przez 3s kamerę na liście urządzeń, a następnie kliknij Advance Config.



5.1. Alarm Config

Po wybraniu **Alarm Config** mamy możliwość włączenia detekcji ruchu. **Motion detection sensitivity** wybieramy czułość detekcji. Największa czułość to 1, najmniejsza to 7. Disable wyłączamy detekcję. Warning Tone (sygnalizacja dźwiękowa alarmu), Email Alert (wysyłanie zdjęcia na email), FTP upload (wysłanie zdjęcia na serwer ftp), Alarm interval (odstęp pomiędzy kolejnymi alarmami), On-Screen Display (data, czas, nazwa na nagraniu).

Cam			
Alarm Config	>	Motion detection sens	itivity disa >
		IO Port Output	\bigcirc
WIFI Config	>	Warning Tone	\bigcirc
SDCard Record Config	a >	Email Alert	\bigcirc
	~	FTP Upload	\bigcirc
P12 Coning	>	Back to Preset	disabled >
(③) IR-LED Config	>	Alarm interval 30	
Time Contine		30	250 second
	1	On-Screen Display	
Email Config	>		

Luxury-goods.pl - Autoryzowany dystrybutor Mini kamer IP302W

5.2. WIFI Config

Po wybraniu **WIFI Config** dostaniemy liste dostępnych sieci. Aby się połączyć klikamy na wybraną sieć po czym wpisujemy hasło dostępu.





5.3. SDCard Record Config

Wybierając SDCard Record Config -> Record ustawiamy
kiedy obraz ma być zapisywany na karcie pamięci:
On alarm – tylko jeśli jest włączona detekcja ruchu i alarm
zostanie aktywowany. Punkt 4.1 instrukcji.
All day – nagrywanie przez cały czas.
Resolution – zmiana rozdzielczości nagrywanego obrazu.
File length – długość pojedynczego pliku (od 1 min do 60 min)

●●○○○ PLAY 🗢 1	2:58	94% 💼
Back SDCard Residual Control Contro	ecord Co	onfig
SD card capac	ity:14984	MBytes
Free s	pace:134	112 MBytes
		Recording
Record		All day >
Resolution	128	30 X 720 >
File length(min 1		
	1	-60 minute
Record sound		
Loop recordina		\cap
Live video Snapshot	Record	(]) Alarm

5.4. Time Setting

Time Zone – wybieramy strefę czasową odpowiednią dla naszej lokalizacji.

Time Server – synchronizowanie czasu z wybranym serwerem.

Daylight Saving Time – włączanie czasu letniego.

Sync With Phone Time – synchronizowanie daty i czasu z telefonem.

•0000 PLAY 🗢	10	0:45	90% 💻
Advance	Config	Time Set	ting
Current T	ime		
Dec 17, 20)15, 10:4	0:00 AM	
Time Zon	е		
			>
Time Serv	/er		
time.nist.g	gov		>
Daylight S	aving Ti	me	\bigcirc
	c	ж	
	Ca	ncel	
Sv	nc With	Phone T	ime
\bigcirc		١	(\mathbf{I})
Live video	Snapshot	Record	Alarm
	13	3:47	90% 🔲
Advance	Config I	Email Co	nfig
Sender	x	x@xxxx	x.xxx
Recipient	X	(X@XXXX	X.XXX
	X	(x@xxxx)	X.XXX
	X	x@xxxx	X.XXX
	x	(X@XXXX)	x.xxx
01.175			
SMTP Serv	ver x	00.0000.0	XX
Port(defau	ılt 25) 0		
User	X	x@xxxx	x.xxx
Password	X	XXXXXXX	
0	1	(a))	\bigcirc

5.5. Email Config

Wybierając **Email Config** ustawiamy parametry konta email: Sender: adres e-mail z którego będą wysyłane wiadomości Recipient: adres e-mail odbiorców. SMTP Server: adres serwera poczty wychodzącej Port: nr portu serwera SMTP User: login (e-mail) do konta Sender Password: hasło do konta Sender

5.6. FTP Config

Wybierając **FTP Config** ustawiamy parametry konta FTP. Server: adres ftp Port: nr portu ftp

User: login, użytkownik do konta ftp

Password: hasło do konta ftp

Server	XXX.X	XXX.XXX	
Port(default	21) 0		
User	XXXXX	XXX	
Password	XXXXX	xxx	
Upload Fold	er		
	ок		
	Cance		
Q Live video Sr	napshot	() Record	(] Alarr
Cive video Sr ●000 PLAY 중	13:48	Record	(] Alarr 90%
© Live video Sr •000 PLAY 奈 ✔ Back Char	13:48 nge P2P p	Record	Alarr 90%
© Live video Sr •000 PLAY 奈 Current Pas	13:48 nge P2P p sw xxxxx	Record	(] Alarr 90%

5.7. Change P2P password

Wybierajac Change P2P password zmieniamy hasło dostępu do	••••• PLAY 🗢 13:48 90% 🗩
mini kamery.	K Back Change P2P password
Current password: aktualne hasło	Current Passw
New password: nowe hasło	New recovered interactions
Confirm password: ponownie nowe hasło	
	Confirm passwxxxxxxxx
	ОК

Cancel

\bigcirc	-	())	(!)
Live video	Snapshot	Record	Alarm

6. Ładowanie akumulatora.

- Ładowania akumulatora:
 - 1. Ładowarką sieciową
 - 2. Przewodem USB po podłączeniu do komputera.

Czas ładowanie akumulatora 2800mAh ok 8h.

UWAGA: Do urządzenia może być doprowadzone tylko napięcie 5V, inne spowoduje uszkodzenie.

UWAGA: Jeśli urządzenie przestanie reagować należy odłączyć akumulator.

6. Oprogramowanie IPCMultiViewer.

Na płycie CD znajduje się oprogramowanie IPCMultiViewer. User name: admin, hasła nie wpisujemy. Z panelu z prawej strony wybieramy IPCamera Setup. Jeśli urządzenie zostało połączone z siecią WIFI w której znajduje się komputer z zainstalowanym oprogramowaniem należy



wyszukać kamerę klikając w ikonę lupy, a następnie Search. Aby można było podglądać obraz z kamery poza wewnetrzną siecia należy P2P wypełnić pola UID numerem UID naklejonym na urządzenie oraz w P2P Password wpisać "8888".



Znając adres IP kamery można podglądać obraz z przeglądarki internetowej w tym celu należy wpisać adres IP w polu adresu i zatwierdzić klawiszem enter. Login: admin, hasła brak.



Z prawej strony na dole znajduje się ikonka ustawień. Po kliknięciu wchodzimy w zaawansowane ustawienia urządzenia w których istnieje możliwość ustawienia nagrywania zgodnie z harmonogramem.

	Ver 1 8 12 HD
BACK	Alarm Setting
DACK	Mation Detection
System	ODisabled
	©IP Camera Build-in
Network	Sensitivity 3
	Alarm Type
Alarm Settings	On-Screen Display
	Warning Tone
Alarm Settings	Video Recording
	Email Alert
Email Settings	FTP Upload Folder
	Alert Interval (sec) 15
FTP Alarm	Schedule
	Hour 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Recording	Sun
	Mon
SDCard Record	
	Wed
Multi-camera	nu Fri
	Sat

Rozdzielczość nagrania	1280x720p HD	
Kodek, rozmiar nagrania	H.264, 1min~25MB przy HD	
Matryca	2.0 MPix	
Zasilanie	DC 5V, wbudowany akumulator 1000mAh	
Obiektyw	90 stopni,	
Znacznik daty, czasu	ТАК	
Nagrywanie według		
harmonogramu		
Długość nagrywanych sekcji w	1-60min	
minutach		
Detekcja ruchu	ТАК	
Obsługiwane karty pamięci	microSD/microSDHC 4 GB do 64 GB	
Wbudowany mikrofon	ТАК	
Program do odtwarzania plików	CMADIeven	
ASF	Sivipiayer	
Interfejs	miniUSB 2.0	
Obsługiwane systemy operacyjne:	Me/2000/XP/Vista/7/8,10, Android, Mac OS	
Język menu	Angielski	

GWARANCJA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12 miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub w skutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych w skutek zalania oraz powstałych w skutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne takie jak baterie, akumulatory.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora: sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Dane sprzedawcy / Pieczątka firmowa

MODEL URZĄDZENIA : Mini kamera V99W

DATA SPRZEDAŻY :

NR SERYJNY URZĄDZENIA :

NR	DATA NAPRAWY	OPIS USTERKI

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie. Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie. We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne są innych miejsc zbiorki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

